



Proyector digital
hp
serie mp3130

Notas de revisión

Este archivo contiene la información más reciente sobre los temas siguientes:

Montaje del proyector en el techo.....	1
Restablecimiento de todos los ajustes del proyector.....	1

Para ver las últimas notas de revisión, visite el sitio Web de soporte en
www.hp.com/support

Montaje del proyector en el techo

Si desea montar el proyector en el techo, debe utilizar el montaje de techo HP o un montaje personalizado que asegure el cuerpo completo del proyector. No utilice el orificio de montaje del trípode para suspender el proyector boca abajo, el proyector no estaría suficientemente seguro o estable si sólo se sujeta con un tornillo.

Restablecimiento de todos los ajustes del proyector

Si los ajustes del proyector no son correctos y no puede solucionarlo, puede establecer todos los ajustes predeterminados de fábrica. Para hacerlo, mantenga pulsados los siguientes botones del proyector durante 5 segundos (es posible que los botones que se indican en la Guía de usuario estén equivocados):

flecha hacia abajo + flecha hacia arriba + flecha hacia la derecha